日立ビルトイン電気オーブンレンジ

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。 → P.○○ このマークは「取扱説明書」の記載 ページです。

初めてお使いになるときの準備

- ■食材の分量・位置検出のO点調節をする (グラムポジションシステム)
 - ドアを開けると電源が入り、表示部に「O」が表示されます。
 - 2 加熱室底面にテーブルプレートをセットする
 - ドアを閉めて とりけし を3秒間押し続ける 「ピッ」とブザーが鳴り、数秒間庫内灯が点灯します。 その後、庫内灯が消灯し、O点調節が終了します。 -> P.16

オートメニューの使いかた

(焼き豚の例) → P.25、58

ドアを開ける




水道水を給水する

- 給水タンクを本体から引き出す
- 🙎 給水タンクのふたを開いて 給水する



ふたを開ける



4 給水タンクを本体に セットする 止まるまで押し 込みます。



給水タンク

満水ライン まで給水 (水平にして

確認する)

メニューを選ぶ

メニュー 時間



キーを押し



ダイアルを回し、 [19 焼き豚]を選ぶ

あたためスタート を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す

ドアを開けると電源が入ります

電源が入ると表示部に「O」を表示し、キー操作 を受け付けます。

電力を節約するため、ドアを閉めて約10分間操作 が無いと自動的に電源を切り、表示部の「O」も消え、 キーを押しても受け付けません。

O点調節のお願い


●日常ご使用の際も、ときどきO点調節を行ってくだ さい。

O点がずれるとオートメニューの調理のできあがり が悪くなる恐れがあります。 → P.16

お願い

- ●使用する水は塩素消毒された水道水をご使用くだ
- 浄水器の水、ミネラルウォーター、アルカリイオ ン水、井戸水などを使用すると、カビや雑菌が発 生しやすくなります。
- ●水は必ず満水ラインまで入れ、給水タンクを水平に 持って本体にしっかり奥まで差し込んでください。
- ●給水タンクはご使用のつど水で洗い、新しい水を 入れてください。
- ●室温5℃以下では使用しないでください。
- ●給水タンクには水以外入れないでください。
- ●スチームを使わないときも給水タンクを本体にセッ トしてください。 → P.17

●調理後は給水タンクの残水を捨て、パイプの水抜 → 裏面「パイプの水抜き」 きを行ってください。



知っておいていただきたいこと



- ●飲み物(水·牛乳·酒·コーヒー·お茶·豆乳など) やカレーやシチューなど とろみのあるもの、 油脂分の多い生クリーム、バターなどは、加熱 中や加熱後に、突然沸騰して飛び散ることが あります。やけどにご注意ください。
- ●開口が細い容器は特 に注意し、小さなカ ップ、マグカップも 注意してください。





●飲み物は加熱前にかき混ぜてください。

肉や魚の解凍はトレーのままで

- ●包装を外し、トレーのままテーブル プレート中央にのせてください。
- ●半解凍は食品の中心が少し凍ってい る状態に仕上げます。(解凍後3~ 5分放置して、自然解凍する)
- ●分量の目安は100~1,000g
- ●グリル調理・オーブン調理の後は加 熱室が熱くなっているのでドアを開 けて冷ましてから使ってください。

→ P.26

パイプの水抜き → P.41



- デーブルプレートをセット してドアを閉める
- 表示部の「O」を確認し、給水 タンクを本体から引き抜く
- お手入れ キーを1度押し、 「1清掃」を設定する



キーを押す

終了音が鳴ったら水抜き完了

自動調理後の追加加熱

●おこのみ操作で様子を見ながら 追加加熱する。

自動調理では熱くなりすぎます。

→ P.15

レンジ加熱に適する器の大きさ

- ●容器の大きさは、食品を 入れたとき、八分目くらい になる大きさが適当です。
- ●適合する容器が無いときは、「おこのみ操作」で 様子を見ながら加熱してください。 -> P.14

🛕 やけどに注意

●オーブン調理・グリル調理および お手入れの脱臭と水抜きの後は、 本体内外や加熱室が高温になり

やけどにご注意ください。

こんなときは

修理を依頼される前に次の点および取扱説明書「こんなときは」をもう一度お調べください。→ P.42~47

天

電源が入らない 時々電源が入らない ●ドアを開閉し、表示部に「O」が表示され操作キーを受け付けるか確認してください。 (待機時消費電力オフ機能が働くと表示部の表示が消え、キーを受け付けません)

あたたまらない 加熱しない

●グラムポジションシステムの[O点調節」が合っているか確認してください。 (テーブルプレートだけをセットし、ドアを閉めて「とりけし」キーを3秒間押し 続ける。数秒間庫内灯が点灯後、消灯すれば「O点調節」完了)

冷凍したごはんやお総菜 などがうまくあたたまら ない

●必ず容器(平皿)にのせて加熱してください。容器(平皿)を使わないでラップに 包んだままの状態で加熱すると、あたたまりません。 容器の大きさは、食品を入れたとき、八分目くらいになる大きさが適当です。

レンジのとき 火花(スパーク)がでる

- ●角皿(黒色ホーロー皿)を入れ、「あたため」や「レンジ」で加熱していませんか
- ●焼網にアルミホイルを敷いて加熱していませんか
- ●テーブルプレートなどに食品カスがついていませんか

加熱室奥の熱風ヒーター が赤熱したり、しなかっ たりする

●加熱室の温度を一定にして調理を上手に仕上げるため、熱風ヒーターを断続運 転します。異常ではありません。

調理が終了してもファン の風切り音がする

●「とりけし」キーを押したときや調理終了後、電気部品を冷却するためファンが 回転する場合があります。

操作パネルの周囲から 風が出る

●本体内部を冷却するための風が出ています。